



**PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIÓN DE LA
MASAJEADORA P-OE-MA-01**

Fecha revisión:	25/10/2019
No revisión:	1
Fecha emisión:	
Página	1

1.- OBJETIVO: Establecer las actividades para el manejo de la masajeadora en el taller de carnes, y asegurar que el personal realice adecuadamente la operación.

2.- ALCANCE: Aplica al personal que tiene la responsabilidad directa en la preparación del producto, que consta de las siguientes actividades de trabajo.

3.- RECOMENDACIONES A SEGUIR ANTES DE LA OPERACIÓN: Verificar que el equipo este en condiciones adecuadas para realizar la operación

4.- RESPONSABLE: Personal de producción

5.- REGLAS DE SEGURIDAD:

No altere el orden y la disciplina en horas de trabajo.

No corra en pasillos y áreas de trabajo.

Hacer caso de la manipulación y limpieza de equipos.

ELABORÓ	REVISÓ CONTENIDO	AUTORIZÓ
TSU Jazive Martin Monroy	TSU Miriam Guerrero Pérez	M.C. Carlos A. Reynoso Ocampo



**PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIÓN DE LA
MASAJEADORA P-OE-MA-01**

Fecha revisión:	25/10/2019
No revisión:	1
Fecha emisión:	
Página	2

6.- OPERACIÓN DE EQUIPO

Paso 1 Cargar y voltear

1. Limpiar el tambor de la máquina.
2. Poner la junta y la tapa de drenaje en la tubería de drenaje de batería.
3. Cargar el producto en el tambor.4. Coloque la junta sobre la abertura del tambor 5. Coloque la tapa de la junta.
6. Asegúrese de que la junta esté bajo la cobertura todo el camino alrededor de la tapa empujándola hacia arriba y hacia la apertura o mediante inspección visual.
7. Apriete la tapa alternativamente apretando la perilla en diagonal.
8. Conecte el equipo en un tomacorriente de voltaje adecuado.
9. Compruebe que la alimentación través de ventanas observación (lea la luz debe estar encendida si no están en limpiar la cara célula fotoeléctrica y el reflector para eliminar la humedad)
10. Encienda la bomba de vacío
11. Válvula de vacío abierto en el tambor (al lado de la cubierta del tambor)
12. Empuje la manguera de aspiración en conexión tambor
13. Haga funcionar la bomba de vacío hasta 15 pulgadas de vacío se extrae. 14. Cierre la válvula del cilindro
15. Retire la manguera.
16. Apague la bomba de vacío
17. Fije el mando de velocidad variable en el tiempo deseado
18. Ajuste el interruptor continuo forward-reverse de lanzadera para continua
19. Asegúrese de que la manguera de vacío se desconecta
20. Pulse el botón de la estrella de la secadora de tambor ahora girará hasta que el temporizador vaso descende a cero

ELABORÓ	REVISÓ CONTENIDO	AUTORIZÓ
TSU Jazive Martín Monroy	TSU Miriam Guerrero Pérez	M.C. Carlos A. Reynoso Ocampo



**PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIÓN DE LA
MASAJEADORA P-OE-MA-01**

Fecha revisión:	25/10/2019
No revisión:	1
Fecha emisión:	
Página	3

OPERACIÓN DE EQUIPO

Paso 2 Descarga del tambor

1. Ajuste el Interruptor de desplazamiento continuo hacia adelante-atrás para reenviar.
2. Mantenga pulsado el botón vaso estrella hasta que la tapa quede frente a usted, en la posición de dos.
3. Afloje los botones de la tapa.
4. Abra la válvula de vacío en el tambor para liberar el vacío (afloje las perillas de la cubierta primero).
5. Retire la tapa de la junta.6. Retirar el tambor.

Paso 3 Descarga en carro

1. Establezca la continua - Interruptor de desplazamiento hacia delante-atrás reenviar.
2. Mantenga pulsado el botón de inicio vaso hasta que la tapa quede frente a usted, en la posición de dos.
3. Afloje los botones de la tapa.
4. Abra la válvula de vacío en el tambor para liberar el vacío (afloje las perillas de la cubierta primero).
5. Retire la tapa.
6. Quite la junta.
7. Apriete los botones de la tapa para que no los pierda durante la descarga.
8. Coloque el recipiente debajo del tambor.
9. Mantenga pulsado el botón de inicio de tambor hasta que el producto empieza botón cuando el producto comienza a desplegar, pulse de nuevo si es necesario.
10. Para reservar el tambor para detener la descarga, coloque el interruptor continuo sentido de la marcha para revertir, presione y mantenga presionado el botón vaso hasta que el producto deja de salir del tambor.
11. Para continuar con la descarga coloque el conmutador Jog continuo avance de las reservas que transmita.
12. Repita los pasos 9-11

ELABORÓ	REVISÓ CONTENIDO	AUTORIZÓ
TSU Jazive Martin Monroy	TSU Miriam Guerrero Pérez	M.C. Carlos A. Reynoso Ocampo